

MANUAL TILL INPASSERINGSSYSTEMET GÄLLER ÄVEN TVÄTTSTUGA OCH KLUBBLOKAL

Version 4.0 – uppdaterad i april 2024

➤ Öppna entréport och andra dörrar som har läsare

Håll upp nyckelbrickan mot porttelefonen eller läsaren. Bara de som bor i respektive trapphus har behörighet att öppna entréporten med sin bricka. Till cykelrum samt bokning av tvättstuga och klubblokal har alla behörighet. Du som har ditt förråd i en källare har behörighet så att du kommer in genom porten, kan åka hiss ner i källaren och kommer in genom källardörren. Du som har p-plats i garaget använder din bricka för att komma in där och öppna garageporten.

➤ Porttelefon för dina besökare

1. Besökaren ringer upp ditt namn

Besökaren trycker på knappen under bilden av en telefon på displayen och använder sedan knapparna under pilarna för att bläddra fram ditt namn. Hen trycker därefter på knappen under telefonluren för att ringa upp.

2. Besökaren ringer upp ditt telefonnummer

För att undvika busringningar sena kvällar och nätter är funktionen att ringa på namn avstängd klockan 21.00 – 07.00. Besökaren behöver då kunna ditt telefonnummer. Hen trycker först på B och sedan telefonnumret på sifferknapparna.

Du öppnar porten med siffran 5 på din telefon när du får besök

När du får ett samtal från porttelefonen syns nummer 08 121 322 29 i displayen på din telefon. (Lägg gärna in numret bland övriga kontakter i telefonen.) När du svarar säger en röst "Samtal från port". Därefter kan du prata med den som vill bli insläppt. För att låsa upp dörren trycker du på siffran 5 på din telefon. Det fungerar på samma sätt på mobiler och fasta telefoner. OBS! Öppna inte dörren om du inte vet vem som vill in.

➤ Säkerhet för att du alltid ska ta dig in i din port

- Om strömmen försvinner så har porttelefonerna sex timmars strömförsörjning med batteri.
- Om strömavbrottet pågår ännu längre så är portens låsmekanism inställd så att porten automatiskt står olåst tills strömmen kommer tillbaka.
- Om din nyckelbricka inte fungerar eller om du har glömt att ta med den så kan du öppna genom att ringa upp din mobiltelefon på porttelefonen, antingen genom att leta upp ditt namn i namnlistan eller trycka B och ditt mobilnummer på sifferknapparna. När det ringer på mobilen trycker du på siffran 5.

➤ Boka tvättstugan och klubblokalen

Logga in på skärmen i hallen utanför tvättstugan och klubblokalen genom att hålla din nyckelbricka mot ikonen nertill på skärmen. Välj först om du vill boka tvättstugan eller lokalen. Varje pass i tvättstugan omfattar alla fem maskiner. Bokningen av lokalen gäller från klockan 12.00 den bokade dagen till klockan 11.59 nästa dag.

Boka eller avboka ett pass genom att klicka på det och därefter bekräfta valet. Du kan bara boka ett pass åt gången. Passet i tvättstugan måste aktiveras inom en halvtimme efter starttiden och du har tillgång till tvättstugan under en timme efter passets slut. Detsamma gäller *inte* lokalen – där kan du börja använda lokalen när som helst inom de bokade 24 timmarna, men du har inte tillgång till lokalen efter det bokade dygnet.

När du ska påbörja ditt tvättpass eller öppna dörren till klubblokalen använder du inte bokningstavlan. Istället håller du upp nyckelbrickan mot läsaren vid respektive dörr. Det är viktigt att du aktiverar din bokning på det sättet istället för att passa på att gå in när någon annan är på väg ut.

Boka på nätet

Du kan även boka tvättstugan och klubblokalen på brfplommongarden.bostadsratterna.se. Där finns en länk till bokningen under fliken **För boende**. Vid *Användare* skriver du ditt lägenhetsnummer. Vid *Lösen* skriver du numret som fanns på påsen som du fick dina nyckelbrickor i. Hör av dig på mejladressen nedan om du saknar lösenord.

Frågor? Mejla info@plommongarden.se

Hör också gärna av dig om du hittar felaktigheter i den här manualen.